

## مسرد المفاهيم والمصطلحات

**المتر المعدني:** شريط صلب مرن مدرّج، يُلف في عُلبَة من المعدن أو البلاستيك، وهو معدّ للقياسات الصغيرة والكبيرة.

**الشنكار:** من أدوات القياس، ويُستخدم في وضع إشارات على سطح القطع الخشبية، وتحديد المسافات لغايات القطع.

**منشار التمساح:** منشارٌ مسنن يُستعمل في الشق الطولي والقطع العرضي لفصل القطع الخشبية.

**منشار سراق الظهر:** منشار مستطيل الشكل، يُستخدم في نشر قطع الخشب الصغيرة.

**الرابوخ:** أكبر الفارات حجماً، ويُستعمل لتنعيم السطوح الخشبية الطويلة.

**فأرة التنعيم:** أداة تُستخدم في تنعيم السطوح الخشبية.