

إجابات أسئلة الدرس

صيانة الأثاث الخشبي ومُتمماته

السؤال الأول:

اذكر ثلاثة من الأسباب التي تُؤدّي إلى صُعوبة فتح أبواب الخزائن وإغلاقها.

1. احتكاك داخل القفل.
2. حدوث خلل في المفصلة.
3. ارتخاء في الوصلات الخشبية.

السؤال الثاني:

كيف تُعالج الصوت الناتج من فتح الدُرفة وإغلاقها بسبب احتكاك أجزاء المُفصّلة بعضها ببعض؟

تغيير المفصلة أو تزييتها.

السؤال الثالث:

ما الحلول أو الإجراءات المُقترحة في حال ارتخاء براغي المفاصل، أو الأيدي، أو الزرافيل؟

1. إعادة شد البراغي وتثبيتها.
2. استخدام براغي ذات قطر أكبر.
3. تغيير موقع المفصلة.

السؤال الرابع:

كيف تُعالج مُشكلة توسّع ثقب البراغي التي تُثبّت إحدى المُتممات (القفل، أيدي خزنة

أو باب)؟

إغلاق ثقب البراغي بأسافين خشبية وغراء ثم نعيد استخدامها.

السؤال الخامس:

ما الأخطار التي قد تنتج في أثناء العمل؟ وكيف يُمكن تفاديها؟

الإصابة من إحدى العدد والأدوات، ويمكن تفاديها بالانتباه والحذر أثناء استخدامها، ومعرفة استخدام كل أداة وأضرارها.

السؤال السادس:

ما خطوات استبدال مُفصّلة تالفة لباب خزانة مطبخ؟

1. تحديد المفصلة التالفة وسبب تلفها.
2. العمل على شدّها وتثبيتها، أو إضافة بعض قطرات الزيت إذا كانت بحاجة إلى ذلك.
3. فك المفصلة التالفة لباب خزانة المطبخ باستخدام المفك العادي أو المصلب.
4. تركيب المفصلة الجديدة بتثبيت البراغي جيداً.
5. إعادة المواد والأدوات إلى مكانها المخصص.

السؤال السابع:

عدد أربعة من أعمال الصيانة البسيطة للمشغولات الخشبية وإصلاحها.

1. تثبيت بعض المتممات.
2. عمليات تثبيت الوصلات المختلفة في حال تفككها وارتخائها أو خلعها.
3. إصلاح الأجزاء المكسورة أو المخلووعة والتالفة من المشغولات الخشبية.
4. دهن الأثاث الخشبي المتقشّر بسبب العوامل البيئية والاستخدام المتكرر.

السؤال الثامن:

عدد ثلاثة من أسباب تلف المشغولات الخشبية.

1. الاستخدام غير الصحيح.

2. العوامل البيئية.

3. تقلبات الجو.